
SMART DOOR LOCK

보안모드 사용설명서



www.unicor.co.kr | 고객지원 **1544-4013**

일반모드 일반적으로 사용하는 모드, 제품출하시 일반모드로 출고

보안모드 관리자 기능을 추가하여 보안성을 높인 모드, 일반모드에서 제공하지 않는 개별등록 및 개별삭제 기능을 제공

1. 단축아이콘

RP 비밀번호	AP 관리자 비밀번호	ADDRESS 사용자번호	숫자판 터치
Ⓡ 등록버튼	✳ [✳]버튼	# [#] 버튼	CARD 스마트키
지문	리모콘	안전잠금 버튼	

※ 사용자번호 1~99까지 등록 가능 추가 설정을 위해 ✳을 눌렀을때, 되돌아가는 범위

2. 일반모드 / 보안모드 전환

일반모드에서 보안모드로 전환하기

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
일반모드 상태	☝	RP	Ⓡ	0	#	AP 새로운	#	AP 한번더	Ⓡ			

보안모드에서 일반모드로 전환하기

보안모드 상태	Ⓡ	AP	#	7	#	RP 새로운	#	RP 한번더	Ⓡ

⚠ 반드시 [안전잠금] 버튼을 누른 후, 데드볼트 나온 상태에서 등록하시기 바랍니다.

3. 등록 방법

관리자 비밀번호

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
변 경	Ⓡ	AP	#	8	3	Ⓡ	AP 새로운	Ⓡ				

사용자 비밀번호 등록 가능 개수 : 3개

등 록						1	#	ADDRESS	#	RP	✳	Ⓡ
개별삭제	Ⓡ	AP	#	1	#	3	#	ADDRESS	#	✳	Ⓡ	
전체삭제						0 5초						

⚠ 일반모드에서 보안모드 전환 시 사용자 비밀번호는 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [0] 입니다.

RP 비밀번호 AP 관리자 비밀번호 ADDRESS 사용자번호 ✳ 계속 (추가등록)

※ 사용자번호 1~99까지 등록 가능 추가 설정을 위해 ✳을 눌렀을때, 되돌아가는 범위

스마트키 등록 가능 개수 : 100개

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
등 록						1	#	ADDRESS	#	CARD	✳	Ⓡ
개별삭제	Ⓡ	AP	#	2	#	3	#	ADDRESS	#	✳	Ⓡ	
전체삭제						0 5초						

지문 등록 가능 개수 : 100개

등 록						1	#	ADDRESS	#	4회입력	✳	Ⓡ
개별삭제	Ⓡ	AP	#	3	#	3	#	ADDRESS	#	✳	Ⓡ	
전체삭제						0 5초						

무선통신팩 등록 가능 개수 : 10개

등 록						1	#	ADDRESS	#		✳	Ⓡ
개별삭제	Ⓡ	AP	#	4	#	3	#	ADDRESS	#	✳	Ⓡ	
전체삭제						0 5초						

1회용 비밀번호 1번 사용 후 자동삭제

설 정	Ⓡ	AP	#	5	#	1	#	RP	Ⓡ			
해 제						0 5초						

모든 등록내용 삭제 비밀번호, 카드, 지문, 무선통신팩, 1회용비밀번호

내용삭제	Ⓡ	AP	#	6	#	AP	Ⓡ					

※ 비밀번호는(1,2,3,4,5,6,7,8,9,0)로 공장 초기화 됩니다.

공장 초기화 비밀번호, 카드, 지문, 무선통신팩, 1회용비밀번호

초기화	Ⓡ 5초	2, 1, 4, 7, 8, 9, 6, 3, 2, 5, 8, 0 순서대로 누름										

※ 공장초기화 진행시 (보안모드 → 일반모드)로 전환 되며 모든 설정이 초기화 됩니다. (비밀번호 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0)
※ 보안모드 사용중 관리자 비밀번호 분실시 사용

4. 설정 방법

이중보안모드 설정 / 해제 공장 출하 기본설정 : 미설정

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
설 정	Ⓡ	AP	#	1	4	Ⓡ						
해 제				3	6	Ⓡ						

이중인증모드 설정 / 해제 공장 출하 기본설정 : 미설정

설 정	Ⓡ	AP	#	5	1	Ⓡ						
해 제				5	2	Ⓡ						

자동 / 수동 잠금 설정 공장 출하 기본설정 : 자동잠금

자 동	Ⓡ	AP	#	3	Ⓡ							
수 동				6	Ⓡ							

스마트폰 인증(BLE) 모드 설정 / 해제 공장 출하 기본설정 : 미설정

설 정	Ⓡ	AP	#	4	1	Ⓡ						
해 제				4	2	Ⓡ						

음량조절 (무음 포함 6단계) 공장 출하 기본설정 : 4단계

줄 임						7	Ⓡ					
무 음	Ⓡ	AP	#	9	#	8	Ⓡ					
높 임						9	Ⓡ					

5. 비밀번호 노출 방지기능 (허수입력 기능)

손바닥 터치 → 임의번호(허수)와 비밀번호 (1 2 3 4 5 6 RP) → ✳

※ 허수번호는 무제한으로 입력 가능합니다.

6. 에티켓 기능

2초간 손바닥 터치 → RP 비밀번호 입력 또는 CARD 스마트 접촉 또는 지문입력

※ 1회성 기능이므로 다음 사용 시 동작을 발생합니다.

7. 안전잠금 설정 / 해제

내부에서 안전잠금 설정하기

실내부의 [안전잠금] 버튼을 3초간 누르면 "띠리릭" 소리가 나면서 내부 안전잠금 기능이 설정됩니다.

내부에서 안전잠금 해제하기

실내부의 [안전잠금] 버튼을 1회 누르면 "삑" 소리가 나면서 내부 안전잠금 기능이 해제됩니다.

외부에서 안전잠금 해제하기

손바닥 터치 → RP 비밀번호 → # → RP 비밀번호 → ✳

※ 실내부에서 손잡이를 작동시켜 문을 열 거나 [안전잠금] 버튼을 1회 누르면 안전잠금 기능이 자동으로 해제됩니다.

8. 실내/실외에서 문 잠그기

자동으로 설정된 경우 실내/실외에서 문 잠그기

3초 내장된 자동잠금 센서가 있는 문을 닫으면 3초 후 자동으로 문이 잠깁니다.

수동으로 설정된 경우 실외에서 문 잠그기

실외부 [번호패드]를 손바닥으로 2초 이상 살짝 터치하면 문이 잠깁니다.

수동으로 설정된 경우 실내에서 문 잠그기

수동잠금 설정상태에서 문을 닫은 후 실내측 본체에 [안전잠금] 버튼을 짧게 1회 누르면 문이 잠깁니다.

9. 실외에서 문 열기

비밀번호로 문 열기

손바닥 터치 → 비밀번호 입력 → [✳]버튼 입력

[번호패드]를 터치 후 15초 이내에 버튼 입력이 되지 않으면 모드가 종료됩니다.

스마트키로 문 열기

[스마트키 수신부]에 스마트키 접촉

지문으로 문 열기

[지문 입력부]에 지문입력