SMART DOOR LOCK

보안모드 사용설명서

유리문/샤시문/방화문 보조키

www.unicor.co.kr | 고객지원 1544-4013

일반모드 일반적으로 사용하는 모드, 제품출하시 일반모드로 출고

보안모드 관리자 기능을 추가하여 보안성을 높인 모드, 일반모드에서 제공하지 않는 개별등록 및 개별삭제 기능을 제공

1. 단축아이콘

RP 비밀번호 / AP 관리자 비밀번호 / ADDRESS 사용자번호 / 숫자판 터치
Ⓡ 등록버튼 / ✻ [*]버튼 / # [#] 버튼 / CARD 스마트키
지문 / 리모콘 / 이중잠금 버튼

추가 설정을 위해 ✻을 눌렀을때, 되돌아가는 범위

2. 일반모드 / 보안모드 전환

일반모드에서 보안모드로 전환하기

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
일반모드 상태	✋	RP	Ⓡ	0	#	AP 새로운	#	AP 한번더	Ⓡ			

보안모드에서 일반모드로 전환하기

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
보안모드 상태	Ⓡ	AP	#	7	#	RP 새로운	#	RP 한번더	Ⓡ			

⚠ 반드시 [열림 · 닫힘] 버튼을 누른 후, 데드볼트 나온 상태에서 등록하시기 바랍니다.

3. 등록 방법

관리자 비밀번호

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
변 경	Ⓡ	AP	#	8	3	Ⓡ	AP 새로운	Ⓡ				

사용자 비밀번호 — 등록 가능 개수 : 4개

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
등 록	1	#	ADDRESS	#	RP	✻	Ⓡ					
개별삭제	Ⓡ	AP	#	1	#	3	#	ADDRESS	#	✻	Ⓡ	
전체삭제	0 5초											

⚠ 일반모드에서 보안모드 전환 시 사용자 비밀번호는 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [0] 입니다.

RP 비밀번호 / AP 관리자 비밀번호 / ADDRESS 사용자번호 / ✻ 계속 (추가등록)

※ 사용자번호 1~100까지 등록 가능 — 추가 설정을 위해 ✻을 눌렀을때, 되돌아가는 범위

스마트키 — 등록 가능 개수 : 100개

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
등 록	Ⓡ	AP	#	2	#	1	#	ADDRESS	#	CARD	✻	Ⓡ
개별삭제						3	#	ADDRESS	#	✻	Ⓡ	
전체삭제						0 5초						

지문 — 등록 가능 개수 : 100개

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
등 록	Ⓡ	AP	#	3	#	1	#	ADDRESS	#	4회입력 ✻	Ⓡ	
개별삭제						3	#	ADDRESS	#	✻	Ⓡ	
전체삭제						0 5초						

모든 등록내용 삭제 — 비밀번호, 카드, 지문

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
내용삭제	Ⓡ	AP	#	6	#	AP	Ⓡ					

※ 비밀번호는(1,2,3,4,5,6,7,8,9,0)로 공장 초기화 됩니다.

4. 설정 방법

자동 / 수동 잠금 설정 — 공장 출하 기본설정 : 자동잠금

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
자 동	Ⓡ	AP	#	3	Ⓡ							
수 동				6	Ⓡ							

내부침입 무력화 기능 (인체감지 시스템) — 공장 출하 기본설정 : 미설정

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
설 정	Ⓡ	AP	#	5	Ⓡ							
해 제				4	Ⓡ							

이중보안모드 설정 / 해제 — 공장 출하 기본설정 : 미설정

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
설 정	Ⓡ	AP	#	1	4	Ⓡ						
해 제				3	6	Ⓡ						

이중인증모드 설정 / 해제 — 공장 출하 기본설정 : 미설정

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
설 정	Ⓡ	AP	#	5	1	Ⓡ						
해 제				5	2	Ⓡ						

스마트폰 인증(BLE) 모드 설정 / 해제 — 공장 출하 기본설정 : 미설정

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
설 정	Ⓡ	AP	#	4	1	Ⓡ						
해 제				4	2	Ⓡ						

음량조절 (무음 포함 6단계) — 공장 출하 기본설정 : 4단계

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
줄 임	Ⓡ	AP	#	9	#	7	Ⓡ					
무 음						8	Ⓡ					
높 임						9	Ⓡ					

문 잠김 시간 설정 기능 — 공장 출하 기본설정 : 1초

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
즉시	Ⓡ	AP	#	8	9	#	0	Ⓡ				
1 초							1	Ⓡ				
2 초							2	Ⓡ				

5. 비밀번호 노출 방지기능 (허수입력 기능)

손바닥 터치 → 1 2 3 4 5 6 RP 임의번호(허수)와 비밀번호 → ✻

※ 허수번호는 무제한으로 입력 가능합니다.

6. 에티켓 기능

2초 ✋ → RP 비밀번호 입력 또는 CARD 스마트 접촉 또는 지문입력

※ 1회성 기능이므로 다음 사용 시 동작을 발생합니다.

7. 이중잠금 설정 / 해제

내부에서 이중잠금 설정하기

실내부의 [이중잠금] 버튼을 3초간 누르면 내부 이중잠금 기능이 설정됩니다.

내부에서 이중잠금 해제하기

실내부의 [열림/닫힘] 버튼 또는 [수동개폐장치]를 작동시켜 문을 열거나 [이중잠금] 버튼을 1회 누르면 내부 이중잠금 기능이 해제됩니다.

외부에서 이중잠금 해제하기

✋ 손바닥 터치 → RP 비밀번호 → # → RP 비밀번호 → ✻

※ 내부 이중잠금 기능이 설정되면 외부에서 비밀번호 또는 지문, 스마트키 기능에 의한 문 열림 동작을 수행하지 않으니 유의하여 사용하시기 바랍니다.

8. 실내/실외에서 문 잠그기

자동으로 설정된 경우 실내/실외에서 문 잠그기

3초 내장된 자동잠금 센서가 있는 문을 닫으면 1초 후 자동으로 문이 잠깁니다.

수동으로 설정된 경우 실외에서 문 잠그기

✋ or # 실외부 [번호패드]를 손바닥으로 2초 이상 살짝 터치하거나 [번호패드]에서 [#]버튼을 누르면 문이 잠깁니다.

수동으로 설정된 경우 실내에서 문 잠그기

실내측 본체에 [열림/닫힘] 버튼을 2초 이상 길게 누르거나 수동개폐장치를 [닫힘] 방향으로 돌리면 문이 잠깁니다.

9. 실외에서 문 열기

비밀번호로 문 열기

손바닥 터치 → 비밀번호 입력 → [*]버튼 입력

[번호패드]를 터치 후 15초 이내에 버튼 입력이 되지 않으면 모드가 종료됩니다.

스마트키로 문 열기

[스마트키 수신부]에 스마트키 접촉

지문으로 문 열기

[지문 입력부]에 지문입력