보안모드 사용설명서

※ 아래 기능은 모든 모델에 적용되는 것은 아니며, 다른 모델은 기능이 제외되거나 축소될 수 있습니다.

220-P-0144-004_REV01

일반모드

일반적으로 사용하는 모드, 제품출하시 일반모드로 출고

보안모드

관리자 기능을 추가하여 보안성을 높인 모드, 일반모드에서 제공하지 않는 개별등록 및 개별삭제 기능을 제공

1. 단축아이콘

AP 관리자 비밀번호	ADD RESS 사용자번호	RP 비밀번호	숫자판 터치
Ⓡ 등록버튼	[*] 버튼	[#] 버튼	CARD 스마트키
OPEN 리모콘, 무선통신팩	지문		

ADD RESS ※ 사용자번호 1~100까지 등록 가능 추가 설정을 위해 되돌아가는 범위

2. 일반모드 / 보안모드 전환

일반모드에서 보안모드로 전환하기

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
일반모드 상태		RP	Ⓡ	0 NEW	#	AP Repeat	#	AP	Ⓡ			

보안모드에서 일반모드로 전환하기

보안모드 상태	Ⓡ	AP	#	7	#	RP NEW	#	RP Repeat	Ⓡ			

⚠ 반드시 [안전잠금] 버튼을 누른 후, 데드볼트 나온 상태에서 등록하시기 바랍니다.

⚠ 일반모드에서 보안모드 전환 시 사용자 비밀번호는 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [0] 입니다.

3. 등록방법

관리자 비밀번호

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
변 경	Ⓡ	AP	#	8	3	Ⓡ	AP 새로운	Ⓡ				

사용자 비밀번호 등록 가능 개수 : 4개

등 록	Ⓡ	AP	#	1	#	1	#	ADD RESS	#	RP	*	Ⓡ
개별삭제						3	#	ADD RESS	#	*	Ⓡ	
전체삭제						0 5초						

스마트키 등록 가능 개수 : 100개

등 록	Ⓡ	AP	#	2	#	1	#	ADD RESS	#	CARD	Ⓡ	
개별삭제						3	#	ADD RESS	#	Ⓡ		
전체삭제						0 5초						

지문 등록 가능 개수 : 100개

등 록	Ⓡ	AP	#	3	#	1	#	ADD RESS	#	4회 입력	Ⓡ	
개별삭제						3	#	ADD RESS	#	Ⓡ		
전체삭제						0 5초						

무선통신팩 등록 가능 개수 : 3개

등 록	Ⓡ	AP	#	4	#	1	#	ADD RESS	#	OPEN	Ⓡ	
개별삭제						3	#	ADD RESS	#	Ⓡ		
전체삭제						0 5초						

모든 등록내용 삭제 비밀번호, 카드, 지문, 무선통신팩 모두 삭제

내용삭제	Ⓡ	AP	#	6	#	AP	Ⓡ

※ 비밀번호는(1,2,3,4,5,6,7,8,9,0)로 공장 초기화 됩니다.

보안모드 사용설명서

※ 아래 기능은 모든 모델에 적용되는 것은 아니며, 다른 모델은 기능이 제외되거나 축소될 수 있습니다.

220-P-0144-004_REV01

Ⓡ 등록버튼 AP 관리자 비밀번호 # [#] 버튼

4. 설정 방법

이중보안모드 설정 / 해제

공장 출하 기본설정 : 미설정

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
설정	Ⓡ	AP	#	3	Ⓡ							
해제				6	Ⓡ							

이중인증모드 설정 / 해제

공장 출하 기본설정 : 미설정

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
설정	Ⓡ	AP	#	1	4	Ⓡ						
해제				3	6	Ⓡ						

자동 / 수동 잠금 설정

공장 출하 기본설정 : 자동잠금

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
설정	Ⓡ	AP	#	5	1	Ⓡ						
해제				5	2	Ⓡ						

스마트폰 인증(BLE) 모드 설정 / 해제

공장 출하 기본설정 : 미설정

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
설정	Ⓡ	AP	#	4	1	Ⓡ						
해제				4	2	Ⓡ						

음량조절 (무음 포함 6단계)

공장 출하 기본설정 : 4단계

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
줄임	Ⓡ	AP	#	9	#	7	Ⓡ					
무음						8	Ⓡ					
높임						9	Ⓡ					

문 자동 잠금 시간 설정

공장 출하 기본설정 : 1초

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
즉시	Ⓡ	AP	#	8	9	#	0	Ⓡ				
1초							1	Ⓡ				
2초							2	Ⓡ				

5. 비밀번호 노출 방지기능 (허수입력 기능)



손바닥 터치 → 임의번호(허수) + 비밀번호 → *

※ 허수(임의번호) + 비밀번호가 최대 20자리가 넘지 않아야 합니다.

6. Etiquette Mode




1초간 손바닥 터치 → 비밀번호 입력 or 스마트키 접촉 or 지문 입력

※ 1회성 기능이므로 다음 사용 시 동작음 발생합니다.

7. 실외에서 문 열기


비밀번호로 문 열기



손바닥 터치 → 비밀번호 입력 → [*] 버튼 입력

※ [번호패드]를 터치 후 15초 이내에 버튼 입력이 되지 않으면 모드가 종료됩니다.

스마트키로 문 열기



등록되어 있는 스마트키를 [스마트키 수신부]에 접촉킵니다.

지문으로 문 열기



등록되어 있는 지문을 [지문 인식부]에 접촉킵니다.