
시공지본




220-P-0023-01


시공순서




▲ 문을 닫은 상태에서 시공지본을 문안쪽선을 기준으로 갖다 댄 후 타공 홀을 표시한다.




▲ 타공홀 표시한 곳에 32파이 홀을 뚫는다.



▲ 외측바디와 내측 고정판을 느슨하게 연결한다. (볼트 3개 모두 연결)




▲ 스트라이크와 내측 고정판의 거리를 맞춘다.




▲ 외측바디 고정볼트 3개를 완전히 조인다. (조이기 전 외측몸체를 수직으로 맞춤)



▲ 직결나사를 이용하여 스트라이크를 고정한다.




▲ 내측 고정판의 화살표시가 되어 있는 4군데에 직결나사를 체결한다.



▲ 내측바디를 고정한다.


시공 구성품



스트라이크



내측 고정판



스크류

① 3ea (외측 바디 고정 스크류)
② 2ea / ③ 2ea
(내측 바디 고정 스크류)
④ 4ea (스트라이크 고정 스크류)
⑤ 4ea (내측 고정판 스크류)