
시공지본

*뒷면 설치매뉴얼 참조하시기 바랍니다.


이 선을 꺾어 문 모서리에 맞춰주십시오.

접지선



타공순서

1. 모티스 설치 후 핸들샤프트를 고정 시킨다.
2. 실내측에서 시공지본의 핸들샤프트 구멍에 핸들샤프트를 끼워 넣는다.
3. 시공지본 접지선을 90도로 접어 문에 밀착시킨다.
4. 시공지본 위치를 정확히 고정 후 타공위치를 펜으로 표시한다.
5. 표시된 부분을 시공지본에 표시되어 있는 규격(32HOLE)대로 타공한다.



이 선을 꺾어 문 모서리에 맞춰주십시오.


접지선

220-P-0083-01


제품 설치 방법(좌수문 기준)

주의 우수문일 경우 모티스 래치볼트 방향을 반대로 전환 후 설치하시기 바랍니다.
(하단의 "모티스 래치볼트 변경방법" 참조)

래치볼트 변경방법 ※출하시 우측문용으로 설정




1. 플레이트를 분리 후 문의 좌/우수에 맞게 설정합니다. (좌/우수 변경은 래치를 180도 회전시킵니다)



2. 문에 모티스를 장착 후 플레이트와 함께 SCREW를 체결합니다.

손잡이 방향 설정


<우수문> <좌수문>



손잡이 방향설정 변경 방법


주의 좌우수 방향 설정 변경 시 핸들을 잡고 하시기 바랍니다.

<실외부> <실내부>




핸들록 STOPPER를 아래로 밀기 핸들록 STOPPER를 아래로 밀기

1 모티스 설치




2 핸들 샤프트 설치




실외측 모습

3 핸들 샤프트 스톱핀 끼움




실내측 모습

4 실외측 몸체 체결




5 케이블 연결




주의 내측몸체 체결 시 케이블이 손상되지 않도록 주의하십시오.

6 실내측 몸체 체결




7 스트라이크 박스 설치



설치구성품




A (FH 3/16X16) - 4개




B (PH M5X25) - 4개



C (PH M4X8) - 4개



핸들 샤프트



핸들 샤프트 스톱핀