
시공지본

*뒷면 설치매뉴얼 참조하시기 바랍니다.


이 선을 꺾어 문 모서리에 맞춰주십시오.

접지선



타공순서

1. 모티스 설치 후 핸들샤프트를 고정 시킨다.
2. 실내측에서 시공지본의 핸들샤프트 구멍에 핸들샤프트를 끼워 넣는다.
3. 시공지본 접지선을 90도로 접어 문에 밀착시킨다.
4. 시공지본 위치를 정확히 고정 후 타공위치를 펜으로 표시한다.
5. 표시된 부분을 시공지본에 표시되어 있는 규격(32HOLE)대로 타공한다.



이 선을 꺾어 문 모서리에 맞춰주십시오.


접지선

220-P-0139-001


제품 설치 방법(좌수문 기준)

주의 **우수문일 경우 모티스 래치볼트 방향을 반대로 전환 후 설치하시기 바랍니다. (하단의 "모티스 래치볼트 변경방법" 참조)**

래치볼트 변경방법 ※출하시 우측문용으로 설정




1. 플레이트를 분리 후 래치볼트를 문의 좌/우수에 맞게 모티스에 삽입합니다. (래치볼트 분리 후 방향 설정)



2. 문에 모티스를 장착 후 플레이트와 함께 SCREW를 체결합니다.


PUSH <-> PULL 전환 방법

당기는 핸들(PULL)




레버를 PULL 로 이동 후 PUSH에 있는 고정 SCREW를 풀어 PULL에 체결 합니다.

미는 핸들(PUSH)




레버를 PUSH 로 이동 후 PULL에 있는 고정 SCREW를 풀어 PUSH에 체결 합니다.




레버 고정 SCREW

1 모티스 설치




2 핸들 샤프트 설치




실외측 모습

3 핸들 샤프트 스톱핀 끼움




실내측 모습

4 실외측 몸체 체결




외측 실측

5 케이블 연결




주의 내측몸체 체결 시 케이블이 손상되지 않도록 주의하십시오.


6 실내측 몸체 체결




7 스트라이크 박스 설치



주의 스트라이크 박스 설치 시 래치볼트가 스트라이크 박스에 닿지 않도록 설치에 주의하십시오.



설치구성품



핸들 샤프트 핸들 샤프트 스톱핀