전기개폐기 사용설명서

특 징


1. 유니코 전기개폐기는 30여년 동안 꾸준히 연구 발전하여 전기개폐기의 원조로서 품질과 성능이 우수합니다.
2. 본 제품은 완전 방수처리 된 전기개폐기로서 누전 및 감전에 안전합니다.

설치방법


1. 결선 방법 : 아래 그림과 같이 회로를 구성하여 설치합니다.



2. 키부착 방법 : 모델번호를 확인하신 후 (그림 1)의 A의 간격을 4KA, 13A는 56mm 10A, 11A, 12A는 53mm로 하여 구멍의 지름이 25mm가 되는 구멍을 뚫어 (그림 2)와 같이 키를 대문에 부착하신 후 키뭉치를 반대방향으로 전기개폐기를 설치합니다.
※ 대문의 구조에 따라 다소 변경될 수 있습니다.



(그림 1)



(그림 2)

사용방법

1. 대문에서 방문자가 인터폰, 차임벨 등의 신호음으로 호출 시 집안에서 열림버튼을 누르면 대문이 열립니다.
2. 수동으로 대문을 열 때는 손잡이를 이용하여 대문을 열면 대문이 열립니다.
3. 외출 시 집안에 사람이 없을 경우 열쇠를 사용하여 밖에서도 대문을 열 수 있습니다.

주의사항

1. 본 제품은 AC220V 전용이므로 AC220V 이외의 전원에는 사용하지 마십시오.
2. 전기개폐기 자체는 완전 방수되는 누전 및 감전에 절대 안전하오니 인출선 연결 부분의 절연 시 절연테이프로 잘 감아 완전히 절연 시켜 주시면 절대 안전합니다.
3. 배선용 전선은 안전을 위하여 이중피복된(캡타이어코드) 30심 이상의 전선을 사용하십시오.
4. 인터폰, 차임벨 등의 열림버튼을 사용하실 때는 절대로 물에 젖은 손으로 사용하지 마십시오.